

PRŮVODCE PLÁNOVÁNÍM INSTALACE A VÝBĚREM TYPU

1 KDE

KDE CHCETE VÁŠ HEATSCOPE VYUŽÍVAT?**Uzavřený prostor / místnost**

Žádný vítr

Např. Zimní zahrada, uzavřená letní zahrádka

-> doporučené typy: **VISION / PURE / SPOT / NEXT****Požadovaný výkon: přibližně 200W/m²****Chráněný venkovní prostor**

Žádný nebo mírný vliv větru, teploty > 10 – 12 °C

Např. Polouzavřená terasa chráněná ze 2 – 3 stran

-> doporučené typy: **SPOT / NEXT / PURE (VISION)****Požadovaný výkon: přibližně 300W/m²****Otevřený / nechráněný venkovní prostor**

Bez ochrany před větrem

Např. Zastřešená otevřená terasa

-> doporučené typy: **SPOT / NEXT****Požadovaný výkon: přibližně 400W/m²**

2 JAK

JAK A KAM UMÍSTIT (STĚNA NEBO STROP)? DO JAKÉ VÝŠKY?**Instalace na stěnu:**

Optimální výška: 2,1 – 2,3 m

SPOT: min.: 1.8 m, max.: 3 m**VISION:** min.: 1.8 m, max.: 2.5 m**NEXT:** min.: 1.8 m, max.: 2.7 m**PURE:** min.: 1.8 m, max.: 2.5 m**Instalace na strop:**

Optimální výška: až 2,5 m (venku)

nebo 3,0 m (uvnitř)

JAK CHCETE VÁŠ HEATSCOPE OVLÁDAT?

* pomocí IR dálkového ovládání Heatscope nebo


* pomocí libovolného externího systému (např. smart systém, somfy, klasické spínače na zdi, atd)?

Typy VISION a SPOT lze používat v kombinaci s jakýmkoliv externím ovládáním (manuální verze), nebo s vlastním IR dálkovým ovladačem (verze s DO).

Typy PURE a NEXT lze také používat v kombinaci s jakýmkoliv externím ovládáním. Dále také mohou být ovládány IR dálkovým ovladačem v kombinaci s volitelným externím přijímačem HEATSCOPE SmartBox.




HEATSCOPE SPOT



HEATSCOPE VISION



HEATSCOPE PURE



HEATSCOPE NEXT

PRŮVODCE PLÁNOVÁNÍM

3
EXTRA

NĚKOLIK TIPŮ NAKONEC

Vyhřívání prostor: Určete si konkrétní velikost prostoru, který budete nejlépe obývat. Nejspíš nebude nutné vyhřívát celý prostor např. pergoly, ale hlavně část, kde máte sezení, stůl..

Minimální vzdálenosti: součástí balení vašeho topidla HEATSCOPE je i manuál se všemi technickými informacemi, včetně minimálních vzdáleností a možných způsobů instalace. Veškeré informace můžete nalézt také na <https://www.heatscope.cz/ke-stazeni>

Jištění: Doporučujeme použití samostatného jističe 16A pro každé topidlo. V případě dotazů či pochybností poskytněte technická data svému elektrikáři.


Ochranný štít: Pokud je váš HEATSCOPE VISION nebo SPOT instalován v nezastřešeném prostoru, kde může být vystaven častému dešti nebo sněhu, topidlo musí být chráněno proti povětrnostním vlivům padajícím shora pomocí ochranného štítu HEATSCOPE SHIELD z naší nabídky. Typy PURE a NEXT štít nepotřebují díky ochranné třídě IP65.

Prodlužovací tyče: Pokud se chystáte instalovat topidlo na vysoký strop (> 2,5 m – 3 m), v nabídce máme prodlužovací tyče, díky kterým můžete topidlo umístit do vhodné instalační výšky.

Stojan: Pokud chcete využívat váš HEATSCOPE i v prostředí, kde není možné je zavěsit na zeď nebo strop, například v odpočinkové části zahrady, v okolí bazénu, atd, v nabídce máme stojany včetně štítu pro všechny typy topidel.




HEATSCOPE SPOT



HEATSCOPE VISION



HEATSCOPE PURE



HEATSCOPE NEXT